



- 1- Toplam dokuz adet nozul vardır.
- 2- Bütün nozulların önünde ayar için vana olması gerekiyor.
- 3- Pompanın girişi direk sebekeye bağlanacak.
- 4- Burda nozullar sadece levhanın yüzeyini nemlendirmek için kullanılıyor.